Manual de Instruções – Mini Block Senior

Operação e Instalação do Mini Block Senior

Em primeiro lugar, ler com atenção este manual para saber como utilizar, todas as funções deste Bloqueador e, assim, aproveitar todos os benefícios que este equipamento oferece.

INSTALAÇÃO PASSO A PASSO

1. O Bloqueador possui 2 pares de fios, onde ligá-los?

- Os pares de fios de cor preta devem ser ligados junto aos fios de entrada da linha telefônica (os fios que vêm do poste);
- Os pares de fios de cor branca devem ser ligados junto aos fios de saída da linha telefônica (os fios que vão para os aparelhos telefônicos).

Importante: Se existir mais de um aparelho telefônico conectado em sua linha telefônica **(Extensões)**, o bloqueador deverá ser colocado na entrada da linha, antes da divisão da linha para as Extensões, desta forma todos os aparelhos telefônicos serão monitorados pelo Mini Block Senior.

2. Este Bloqueador é totalmente Programável e Reprogramável através do teclado do telefone, utilizando-se de uma senha, pode-se acessar qualquer função do bloqueador.

Qual é a minha Senha?

O Block Sênior tem como senha de fábrica o n. 0088. Esta senha pode ser modificada seguindo as instruções de mudança de senha.

3. Como iniciar a Programação?

Em primeiro lugar, deverá ligar o Bloqueador para que a programação seja iniciada. Para ligar o bloqueador, deve retirar o monofone do gancho e aguardar o Tom de linha; digitar, então, a senha de fábrica (0088). O Block emitirá um sinal eletrônico em seu monofone (um Bip), digitar, então, o número "0". Novamente, o Block emitirá um sinal confirmando, assim, que o bloqueador já está ligado e pronto para ser programado.

Importante: Neste momento o bloqueador já está trabalhando. Ao ligá-lo, automaticamente, bloqueia-se de chamadas a cobrar, "0" (interurbanos) e ligações para celular.

4. Para continuar siga atentamente as instruções contidas na tabela de programação. Lembre-se; para realizar qualquer programação, repita os seguintes passos:

- Retire o fone do gancho e aguarde o tom de linha;
- Digite a senha 0088 (é a de fábrica);
- Aguarde o sinal eletrônico que confirma a senha;
- Digite então a função desejada e siga a tabela.

FUNÇÃO	DESCRIÇÃO	EFETUANDO A PROGRAMAÇÃO
0	**Ligar o Block**	**Digite a senha, aguarde o sinal e em seguida digite 0.**
1	**Desligar o Block**	**Digite a senha, aguarde o sinal e em seguida digite 1.**
3	**Libera 1 ligação**	**Digite a senha, aguarde o sinal eletrônico e em seguida digite "3", o Block irá liberar somente 1 ligação. Ao colocar o fone no gancho, ele volta a bloquear sem a necessidade de ligá-lo, utilizando a função "0".**
4	**Bloqueio de DDD-DDI**	**Digite a senha, aguarde e em seguida digite "4"; seu bloqueador não permitirá que sejam feitas ligações interurbanas. EX: "015" - "021" - "023" - "0021".**
5	**Desbloqueio de DDD-DDI**	**Digite a senha, aguarde o sinal e em seguida digite "5", utilizando esta função, o bloqueador desativará a função "4".**
6	**Bloqueio de Ligações p/ Celular**	**Digite a senha, aguarde o sinal e em seguida digite "6", o block não permitirá o uso do telefone para ligações p/ Celular.**
7	**Desbloqueio de Ligações p/ Celular**	**Digite a senha, aguarde o sinal eletrônico e em seguida digite "7", esta função cancela a função "6".**
80*	**Reset**	**Digite a senha, aguarde o sinal e em seguida digite "80*"; esta função faz com que o block retome a programação original de fábrica.**
81	**Bloqueio de Chamadas a Cobrar**	**Digite a senha, aguarde o sinal e em seguida digite "81"; utilizando esta função, o bloqueador não permitirá o recebimento de chamadas a cobrar. Esta função inibe o funcionamento da Secretária Eletrônica.**
82	**Desbloqueio de Chamadas a Cobrar**	**Digite a senha, aguarde o sinal e em seguida digite "82", o block emitirá o recebimento de chamadas a Cobrar.**
83	**Temporizador**	**Digite a senha, aguarde o sinal e em seguida digite "83". Aguarde o corte do tom de discar, e digite o número de minutos a temporizar. EX: "05" p/ 5 minutos (poderá temporizar as ligações de "01" à "60" minutos). Para anular está função, ao invés de digitar os minutos, digite "00".**
84	**Mudança de Senha**	**Digite a senha, aguarde o sinal e em seguida digite "84". Aguarde o corte e o retorno do tom de discar, digite agora a nova senha (duas vezes consecutivas). EX: Nova senha 2345 digite senha + "84", corte e retorno da linha e depois digite 2345 duas vezes. OBS: Nunca inicie sua senha com "0" ou "1".**
85	**Bloqueio de prefixos de 1 a 6 dígitos**	**Digite a senha, aguarde o sinal e em seguida digite "85". Aguarde o corte e o retorno do tom de discar; digite, então, o prefixo que deseja bloquear (podendo ter de 1 a 6 dígitos). EX: para bloquear o prefixo "414" - senha + "85", corte, retorno do tom de discar + "414". OBS: A capacidade máxima deste bloqueador é de 13.**
86	**Desbloqueio de prefixos**	**Digite a senha, aguarde o sinal e em seguida digite "86". Aguarde o corte e o retorno do tom de discar; digite o prefixo que deseja liberar,**

	de 1 a 16 dígitos	**podendo este ter de 1 a 6 dígitos. EX: todos os prefixos estão bloqueados (função "87" e se deseja liberar o prefixo "414", digite senha + 86, corte, retorno do tom de linha + "414". OBS: a capacidade máxima 10 liberações.**
87	**Bloqueio de todos os prefixos**	**Digite a senha, aguarde o sinal eletrônico e em seguida digite "87". Esta função bloqueia todos os prefixos, não permitindo ligações para telefone algum, com exceção dos prefixos liberados pela função "86".**
88	**Desbloqueio de todos os prefixos**	**Digite a senha, aguarde o sinal e em seguida digite "88". Esta função elimina o bloqueio de todos os prefixos anulando a função "87" (esta não altera a lista de bloqueio liberados).**
91	**Ant Burla**	**Digite a senha, aguarde o sinal e em seguida digite "91". Esta função faz com que o block conte o número de dígitos discados. Caso exceda a "10", o block corta a ligação. (não compatível c/ HOME BANK saldo/Extrato via TEL/FAX).**
92	**Desativa Ant Burla**	**Digite senha, aguarde o sinal e em seguida digite "92". Esta função elimina a função "91".**
93	**Corte Curto**	**Digite a senha, aguarde o sinal e em seguida digite "93". Esta função reduz o tempo de corte que ocorre sempre quando você recebe uma ligação. OBS: Ao utilizar esta função o corte será de "01" segundo.**
94	**Corte Longo**	**Digite a senha, aguarde o sinal e em seguida digite "94". Esta função alonga o corte p/ "02" segundos e indica quando o block for instalado em linhas com ruídos ou distancias da central (sitos/ chácaras, ETC).**
95	**Ignora o primeiro número**	**Digite a senha, aguarde o sinal e em seguida digite "95". Esta função faz com que o block ignore o primeiro digito discado. Deve ser utilizada apenas em ramal PABX.**
96	**Desativa o primeiro número**	**Digite "0" + senha, aguarde o sinal e em seguida digite "96", esta função anula a função anterior ("95").**